

## Articles 400 / 405 / 406 /400SP



400



405



406



400/SP

**Materia prima: Ottone**  
**Funzionamento: Acqua calda**

Si è elaborato il seguente manuale d'uso allo scopo di fornire le informazioni appropriate per l'installazione e le precauzioni da adottare da parte dell'installatore e dell'utilizzatore. **Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.**

**ATTENZIONE:** Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di asciugamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a **5Kg**

Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE :**  
**(vedi immagine 1 )**

(2) Rosoni

**INSTALLAZIONE:**

1. Rimuovere lo scaldasalviette e i suoi componenti dall'imballo
2. Applicare i rosoni sui rubinetti

3. Posizionare lo scaldasalviette contro la parete e collegare i rubinetti alle connessioni che escono dal muro.

**Raw material : Brass**  
**Operation: Hot water**

The following manual has been elaborated in order to supply all the useful information for a correct installation together with the precautions to adopt both from installer and users. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.**

**ATTENTION :**This item can be only used as holder for towels and similar garments.  
This item, in normal use, cannot be loaded with more than **5 Kg.** weight.

Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics.


**PACKING CONTENTS :**  
**(see image 1 )**

(2) Washers


**INSTALLATION:**

1. Take out the heated towel rail and its components from the package.
2. Apply the provided washers in the taps.
3. Approach the heated towel rail to the wall and connect the taps to the wall out coming pipes.


1)




400



405



406



400/SP