




Articolo: 671



Utensili necessari/ Tools Needed/ Необходимые инструменты





Avvertenze/Warnings/Предупреждения!

Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di asciugamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a **3Kg**. Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica. **Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.** Lo scaldasalviette dotato di resistenza elettrica integrativa può essere posizionato in zona 2, solo se la linea di alimentazione della presa elettrica è protetta da un interruttore automatico differenziale. Se non è presente l'interruttore differenziale, lo scaldasalviette deve essere fissato in zona 3. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3. **IL COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA L'APPARECCHIO E LA RETE DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO E CON LA RETE ELETTRICA DISATTIVATA**

This item can be only used as holder for towels and similar garments. This item, in normal use, cannot be loaded with more than **5 Kg.** weight. Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.** The heated towel rail with integral electrical resistance can be located in zone 2 only if the power supply line is protected by a differential circuit breaker. If the differential switch is not present, the towel rail must be fastened to zone 3. The power supply and differential switch must be positioned obligatorily in zone 3. **THE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN ITEM AND MAINS MUST BE EXECUTED BY QUALIFIED STAFF AND AFTER TURNING OFF ELECTRICITY AT THE MAIN PANEL.**

Этот предмет может использоваться только как держатель для полотенец и аналогичных предметов одежды. Этот предмет при нормальном использовании не может быть загружен более чем на 5 кг. вес. Пожалуйста, используйте только прилагаемые винты и дюбели или замените их на другие, эквивалентные или превышающие механические характеристики. **Производитель отказывается от каждой ответственности в случае использования этих инструкций в разных целях.** Нагретая полоса для полотенец со встроенным электрическим сопротивлением может быть расположена в зоне 2, только если линия электропитания защищена дифференциальным автоматическим выключателем. Если дифференциального переключателя нет, полоса для полотенец должна быть прикреплена к зоне 3. Блок питания и дифференциальный выключатель должны быть расположены наклонно в зоне 3. **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ПУНКТОМ И ОСНОВАНИЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОТРУДНИКОМ И ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ.**



ATTENZIONE: **NON** smaltire lo scaldasalviette come normale rifiuto urbano, ma effettuare una raccolta separata e uno smaltimento in apposito centro attrezzato.




WARNING: **DO NOT** get rid of this item as urban waste, but swallow it separately or by properly equipped institutes.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ удаляйте этот предмет в виде городских отходов, но проглатывайте его отдельно или надлежащим образом оборудованные институты



2- Avvicinare l'articolo alla parete e segnare la posizione dei supporti a muro e i relativi fori/ Attach the article to the wall and mark the position of the wall supports and their holes / Прикрепите изделие к стене и отметьте положение настенных опор и их отверстий




3- Eseguire i fori per inserirvi i tasselli / Run the holes to insert the dowels/ Запустите отверстия для вставки дюбелей.



4- Fissare gli attacchi a muro/ Fix the wall attacks/ Исправление стеновых атак.



5- L'articolo ha la possibilità di avere 3 diverse posizioni per il punto luce. Avvicinare l'articolo a parete e fare il collegamento elettrico./ The article has the possibility of having 3 different positions for the light point. Bring the item to the wall and make the electrical connection./ Изделие имеет возможность иметь 3 различных положения для световой точки. Поднесите предмет к стене и выполните электрическое подключение.



7- Fissare l'articolo con le viti in dotazione. Solo a questo punto si può accendere l'impianto elettrico./ Secure the item with the supplied screws. Only at this point can the electrical system be turned on. / Закрепите элемент прилагаемыми винтами. Только в этот момент можно включить электрическую систему.



1-Prestare attenzione a rispettare le normative, avendo cura di tenere il collegamento elettrico dell'articolo nella zona 3/ Be careful to comply with the regulations, taking care to keep the item's electrical connection in zone 3/ Соблюдайте правила, следя за тем, чтобы электрическое соединение элемента в зоне 3

